

Instruções de Manutenção e Limpeza

Para obtenção de melhores resultados, limpe seus vidros com um rodo suave e limpo, ou com um pano de algodão ou microfibras e um limpador/vidros líquido de uso comum, ou um composto limpador/polidor de silicone fabricado especialmente para películas para vidro. Estes compostos são encontrados nos revendedores autorizados **LLumar®**. Siga as instruções contidas nas etiquetas de cada produto para uma correta aplicação.

Para limpeza **sem a necessidade de produtos específicos** siga as recomendações abaixo:

1. Em um borrifador de meio litro misturar o equivalente a 250ml água destilada ou livre de minerais, com a outra metade de álcool isopropílico, adicionando 3 gotas de shampoo neutro líquido (famoso shampoo neutro amarelo para bebê). Agite bem a mistura.
2. Pulverize o vidro ligeiramente e uniformemente com o borrifador. Utilize um pano de algodão suave e limpo ou de microfibras, ou toalhas suaves de papel, para secar o vidro de maneira cuidadosa, alternando as superfícies da toalha ou pano buscando utilizar a superfície mais seca. A presença de álcool isopropílico no pano, dissolverá rapidamente as manchas superficiais mais difíceis, assim como as impressões digitais causadas pelo toque. Se as manchas persistirem na superfície, volte a borrifar o vidro e utilize um rodo suave para secar o vidro com movimentos horizontais de cima para baixo. Sempre seque com uma toalha as bordas da película a fim de eliminar o excesso de líquidos.
3. Resíduos de cola e/ou adesivo de fita crepe ou outras fitas adesivas que foram colocadas ou retiradas da película, podem ser removidas completa e rapidamente ao se promover uma cuidadosa limpeza à área afetada utilizando um pano suave de algodão, umedecido com shampoo neutro líquido (famoso shampoo neutro amarelo para bebê).
4. **Nunca** utilize navalhas, facas, espátulas ou compostos abrasivos para limpeza em películas para vidros.
5. **Nunca** utilize silicone acético para vedação, devendo ser utilizado apenas silicone neutro.
6. **Nunca** aplique "super colas" em áreas de contato com o filme.
7. **Nunca** utilize detergente de cozinha para limpeza.